

Windows 7 プリンタードライバー インストール方法

ここでは、三菱デジタルプリンタの Windows Vista 用プリンタードライバーを Windows 7 にインストールする手順を説明します。


* 本内容は CP9550D プリンターのインストールについての画面表示となっていますが、他のプリンターでも操作は同様です。

1. ドライバーの追加


【注】次の手順は、プリンターを PC に接続前に行ってください。

すでにプリンターを PC に接続している場合は、2. ドライバーの更新 から行ってください。

- 1) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。＜図1＞
- 2) 「デバイスとプリンター」のウィンドウで、「プリンターと FAX」の欄のいずれかのアイコンをクリックして選択した状態にして「プリントサーバープロパティ」を選択します。＜図2＞




＜図1＞




＜図2＞

- 3) 「プリントサーバーのプロパティ」で「ドライバー」タブを開き、「追加」ボタンをクリックします。＜図3＞
- 4) 「プリンタードライバーの追加ウィザードの開始」の「次へ」ボタンをクリックします。＜図4＞



＜図3＞




＜図4＞


5) x86 (32 ビット版の場合。64 ビット版の場合は x64) にチェックが入っていることを確認して、

「次へ」ボタンをクリックします。＜図 5＞

6) 「ディスク使用」ボタンを押して、ドライバーファイルが保存されているフォルダを選択します。＜図 6＞




＜図 5＞




＜図 6＞

7) 「次へ」ボタンをクリックします。＜図 7＞

8) 「完了」ボタンをクリックします。＜図 8＞




＜図 7＞



＜図 8＞


9) 「インストール」を選択します。＜図 9＞

ドライバーのインストールが完了すると＜図 8＞の「プリンタードライバーの追加ウィザード」の表示が自動で消えますので、それまでお待ちください。




＜図 9＞

- 10) 「プリントサーバーのプロパティに」インストールしたプリンタードライバーが表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。＜図 10＞



＜図 10＞

- 11) 次に、プリンターの電源を入れて、USB ケーブルでプリンターを PC に接続します。
12) デバイスドライバーソフトウェアが自動でインストールされます。ステータスを確認するには、図の表示をクリックします。＜図 11＞



＜図 11＞

- 13) 「閉じる」ボタンをクリックします。＜図 12＞




＜図 12＞

- 14) PC を再起動してください。

2. ドライバーの更新

前項「ドライバーの追加」の手順の前にプリンターを PC に接続した場合は、次の手順でドライバーの更新を行います。

- 1) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。＜図 13＞
- 2) 「未指定」の USB PRINTER のアイコンを右クリックして、「プロパティ」を選択します。＜図 14＞




＜図 13＞




＜図 14＞

- 3) 「USB PRINTER のプロパティ」で、「ハードウェア」タブを開きます。＜図 15＞
- 4) 「デバイスの機能」でインストールするプリンターを選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします。

＜図 16＞




＜図 15＞




＜図 16＞

5) 「設定の変更」ボタンをクリックします。(32ビット版の場合) <図 17>

6) 左下に「設定の変更」ボタンのない同様の画面が表示されます。ドライバータブを選択します。 <図 18>




<図 17>




<図 18>

7) 「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。 <図 19>

8) 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。 <図 20>




<図 19>



<図 20>


9) 「参照」ボタンを押して、ドライバーファイルが保存されているフォルダを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

<図 21>




<図 21>

10) 「インストール」を選択します。＜図 22＞



＜図 22＞

11) 「閉じる」ボタンをクリックします。＜図 23＞



＜図 23＞


12) PC を再起動してください。

3. アンインストール


プリンタードライバーをアンインストールするには、以下の手順に従って操作してください。

アンインストールを行う場合は、アプリケーションからプリンタードライバーを使用していないこと、または印刷ジョブがスプーラ内に残っていないことを確認してください。

- 1) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。
- 2) アンインストールするプリンターのアイコンを右クリックして、「デバイスの削除」を選択します。
- 3) 「デバイスの削除」の確認ダイアログで、「はい」ボタンをクリックします。
- 4) プリンターと FAX の欄のいずれかのアイコンをクリックして選択した状態にして「プリントサーバープロパティ」を選択します。
- 5) 「プリントサーバーのプロパティ」でドライバーのタブを開き、「ドライバー設定の変更」ボタンをクリックします。
(32ビット版の場合) <図 24>
- 6) 左下に「ドライバー設定の変更」ボタンのない、同様な画面が表示されます。削除するプリンタードライバーを選択して、「削除」ボタンをクリックします。 <図 25>



<図 24>



<図 25>

- 7) 「ドライバーとパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーとパッケージを削除する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- 8) 「プリントサーバープロパティ」の確認ダイアログで「はい」をクリックします。
- 9) 「ドライバーパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーパッケージ情報が収集されました」が表示されたら、「削除」ボタンをクリックします。
- 10) 「ドライバーパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーパッケージは削除されました」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。
- 11) コンピュータを再起動します。

Microsoft、Windows、WindowsVista、Windows7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。